

## **Gebrauchsanleitung**

### **Coconcoff-Porzellanlicht Modell „Bündel“**

#### *Leuchtmittel ersetzen*

Vorsicht: Es dürfen nur LED-Leuchtmittel mit Sockel G4, 12 Volt, 1.2 Watt verwendet werden.

Um das LED-Leuchtmittel auszuwechseln kann der Cocon vorsichtig an den Drähten nach oben geschoben werden.

Das defekte LED aus der Fassung ziehen, dann das neue Leuchtmittel einstecken.

Die LEDs haben eine Silikonhülle, können also problemlos angefasst werden.

Diese Coconcoff-Leuchte darf nicht mit Dimmer betrieben werden.

#### *Deckenmontage des Baldachins*

Der Baldachin besteht aus Porzellan. Die Schrauben dürfen nur so weit angezogen werden bis der Baldachin an der Decke aufliegt und dank den elastischen Rondellen noch etwas Spiel bleibt. Nicht forcieren!

#### *Reinigung*

Die Porzellancocons können mit einem Lappen trocken oder leicht feucht gereinigt werden.

Ersatzteile können bei werkstatt so&so bezogen werden:

werkstatt-so-und-so.ch oder +41 76 202 41 04

Viel Spass mit unserem Produkt!

André Ribí und Lea Knöpfel